



Gebruiksaanwijzing pinautomaat:

1. Sla de gekochte producten aan op de kassa zoals je gewend bent
2. Druk op de knop PIN in plaats van Contant
3. De knop PIN is bovenin te vinden en in het afrekenscherf
4. Druk op de linker automaat op de OK toets
5. Bedrag ingeven en op OK drukken
6. De klant kan nu betalen.



Dagstaat uitdraaien:

1. Toets menu (linksonder op de linkerautomat)
2. Toets 4
3. Toets 1
4. Totaalbon komt uit printertje
5. De totaalbon gaat met het contantgeld in de kluis.
6. Op de dagstaat bij het woord pin € het totaalbedrag invullen
7. Zo staat de kastelling zoals je die gewend bent met het pinbedrag op 1 bon en krijg je vanaf nu twee bonnen erbij. 1 contant bon en 1 pinbon met totaalbedrag.